

Instruktioner för förvaring av SOLIDOME-varor på plats

1. Leverans, inspektion och mottagning av SOLIDOME-varor på plats:

Alla varor som levereras till byggarbetsplatsen måste ha fullgod identifikationsmarkering eller produktpass. Markering på varor producerade i fabriken måste innehålla: veckan för tillverkning, artikelnummer (Art. No.), produktnamn. Identifikationsmarkeringen kan också vara fäst på paketeringen.

Vid mottagande av varorna på byggplatsen måste den ansvariga personen kontrollera att dimensionerna av elementen är i enlighet med de som anges i designen och ordern, och att ramverket, och glas samt komponenter och fästen till takfönstren inte är skadade; att kvalitén av elementen är i enlighet med gällande krav.

Uppackning av varor från fordonet ska ske med hjälp av gaffeltruck (långa gafflar skall användas enligt tillverkarens anvisningar), eller kran.

Visuell inspektion av varorna skall utföras för att garantera att de inte har några skador som kan ha orsakats under lastning eller transporter. Tillverkaren skall ta alla nödvändiga åtgärder för att gottgöra eventuella oegentligheter snarast, däremot kommer anspråk gällande defekter i produkterna bara att godkännas om de dokumenteras innan de lastas av fordonet.

Varor vars konossement har signerats av ansvarig person på platsen skall anses accepterade och lämpliga för installation.

2. Förvaring av SOLIDOME-varor på plats:

Varorna som levererats till byggarbetsplatsen skall lastas så att inga skador kan uppstå under förvaring och så att de kan fästas enkelt till slingorna under montering eller lyft till installationsplatsen. Produktens identifikationsmarkering måste vara tydligt synbara. Produkterna skall förvaras på platsen i enlighet med säkerhetskrav.

Takfönster och alla komponenter till dess måste förvaras på en jämn och solid yta, stöd ska placeras så att pallen inte kan deformeras eller bukta under sin egen vikt, ramarna till takfönstren inte knäcks och glaset inte spräcks.

Stommar, fönsterbågar och öppningsmekanismer till takfönstren som förvaras på plats måste skyddas från direkt regn och solsken.

Om skydd mot direkt regn inte uppehålls kan vatten samlas i förpackningen av takfönstrens stommar och lämna permanenta fyllningar och fläckar på den galvaniserade ytan.

Uppvärmning av takfönstren genom direkt solljus kan orsaka deformation av plasten till följd av den heta luft som skapas i förpackningen.

Försummelse att skydda öppningsmekanismerna från direkt regn kan orsaka skada till de elektroniska komponenterna.

STOP-tejp skall användas för att inhägna förvaringsutrymmet.

